



CarpetPro čistilo za preproge iCapsol RM 768 OA

Zmogljiva suha pena CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA z odstranjevalcem vonjav. S tehnologijo, ki obda delce nečistoče: nečistočo tako med naslednjim čiščenjem preprosto posesate.



Lastnosti

- Z odstranjevalcem neprijetnih vonjav. Učinkovito odstrani neprijetne vonjave kot je pot, urin, nikotin itd.
- Zelo kratek čas sušenja (samo 20-120 min)
- iCapsol tehnologija: spiranje ni potrebno, zato je površina hitro spet pohodna
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Še posebej primerno za naprave za čiščenje preprog s sistemom krtač ali blazinic
- Varuje material
- ne vsebuje belilnih sredstev
- Izboljšuje higieno tal
- Prijeten, svež vonj

Možnosti uporabe

- naprave za čiščenje preprog
- Naprave z eno ploščo

pH-vrednost



Uporaba:

naprava za čiščenje preprog

- Posesajte tekstilno površino.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Pri napravah z vgrajeno posodo za čistilo napolnite izdelek nerazredčen.
- Tekstilno površino enakomerno razpršite s čistilno raztopino.
- Istočasno ali nato še obdelajte z napravo za čiščenje preprog s sistemom krtač ali plošč.
- Objekt čiščenja pustite, da se popolnoma posuši.
- Umazanijo, ki se je ločila od vlaken, posesajte s Kärcherjevim krtačnim sesalnikom za preproge.

Naprava z eno ploščo

- Posesajte tekstilno površino.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Tekstilno površino enakomerno razpršite s čistilno raztopino.
- Posesajte peno.
- Nato še obdelajte s sistemom krtač ali plošč.
- Objekt čiščenja pustite, da se popolnoma posuši.
- Umazanijo, ki se je ločila od vlaken, posesajte s Kärcherjevim krtačnim sesalnikom za preproge.

Napotki za uporabo:

- Obstoynost materiala preverite na skritem mestu.
- Material ne namočite preveč.
- Pred sesanjem pustite, da se tla popolnoma posušijo.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

-
- H315 Povzroča draženje kože.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
- P302 + P352b PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko in mila.

Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	vmesno čiščenje		6 %	lažja	330 m ²

Za nasvete smo vam na voljo: